

ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

Item No : 5400-07

Description : KITCHEN ISLAND WITH CASTER / MEUBLE DE CUISINE AVEC ROUES



IMPORTANT NOTE :

1. Place all wooden parts on a clean and smooth surface such as a rug or a carpet to avoid the parts from being scratched.
2. Check that you have all parts and hardware before assembly.
3. Remove all wrapping materials including staples and packing straps before you start to assemble.
4. Do not tighten all screws / bolts until all completely assembled.
5. Keep all hardware parts out of reach of children.


NOTES IMPORTANTES :

1. Placer toutes les pièces de bois sur une surface propre et lisse comme un tapis ou une moquette pour éviter de rayer les pièces.
2. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations.
3. Retirez tous les matériaux d'emballage et d'emballage notamment agraffes, sangles avant de commencer à assembler.
4. Ne pas serrer toutes les vis/boulon jusqu'à ce que complètement assemble.
5. Garder toute la quincaillerie hors de la portée des enfants.

COMPONENT LIST / LISTE DE PIÈCES		
NO	DESCRIPTION	QTY/PCS
1	KITCHEN ISLAND / MEUBLE DE CUISINE	1 PC
2	HANGER ROD / BARREAU	2 PCS
3	HANGER ROD SUPPORT / SUPPORT DE BARREAU	4 PCS
4	CASTER WITH STOPPER / ROULETTE AVEC BOUCHON	2 PCS
5	CASTER WITHOUT STOPPER / ROULETTE	2 PCS

HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE		
NO	DESCRIPTION	QTY/PCS
A	BOLT / BOULON M6 x 35	8 PCS
B	SPRING WASHER / RONDELLE D'ARRET 1/4"	8 PCS
C	FLAT WASHER / RONDELLE PLATE 1/4"	24 PCS
D	ALLEN KEY / CLE ALLEN M4	1 PC
E	CSK SCREW / VIS M4 x 32	16 PCS

NOTE : YOU WILL ALSO NEED A PHILIP SCREW DRIVER (NOT PROVIDED)



- !** It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.
- !** Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.