




ASSEMBLY INSTRUCTION

Instruction D'Assemblage

Item No: 5829EK



EASY/
FACILE



DIFFICULT/
DIFFICILE

*2 Persons recommended /
*2 Personnes recommandées

ASSEMBLY RATING

The Assembly Rating is a 5-point system that shows the degree of effort needed in assembling a specific product (with 1 being easy and 5 being relatively difficult). For some products, two persons are recommended.

DIFFICULTÉ D'ASSEMBLAGE

Le code de montage est un système de 5 points qui montre le degré d'effort nécessaire pour assembler un produit spécifique (1 étant facile et 5 étant relativement difficiles). Pour certains produits, deux personnes sont recommandées.


Do not tighten screws until completely assembled. /

**NE SERREZ PAS DE VIS AVANT QU'IL NE SOIT
COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ.**


** IMPORTANT ** MUST READ BEFORE ASSEMBLY!

FOR YOUR FURNITURE TO LAST, CORRECT ASSEMBLY AND PROPER MAINTENANCE ARE NECESSARY.
PLEASE FOLLOW THE INFORMATION PROVIDED BELOW TO FULLY ENJOY YOUR FURNITURE.


BASIC ASSEMBLY TECHNIQUES




Before attaching each of the screws, make sure that the **smaller lock washer is between** the larger washer and the head of the screw.




Position each part correctly and insert all screws into their respective holes. Then, **hand-tighten** only until 70% tight. Complete tightening with the tools will come at a later step.



Make sure the furniture rests on a **flat and level surface** with each leg evenly touching the ground. Use a soft blanket or carpet underneath when turning the piece on its side.



Some furniture come with optional **height adjustment knobs** underneath each leg. Turn this knob counterclockwise to raise the leg level or clockwise to lower the leg level.



Finally, make sure all parts are properly aligned then use the included **tools** to completely tighten the screws. Your furniture is now ready for use.



Store the **tools** for later maintenance. Tighten the screws again **after two (2) weeks**, and then at least **once every six (6) months** after that.

IT IS THE USER'S RESPONSIBILITY TO MAINTAIN THE FURNITURE. THE SCREWS MAY LOOSEN OVER TIME AND CAUSE THE FURNITURE TO BE WOBBLY AND UNABLE TO SUPPORT ITS INTENDED WEIGHT CAPACITY. THIS CAN LEAD TO COLLAPSE AND CAN CAUSE SERIOUS INJURY.




FAILURE TO FOLLOW THE GUIDELINES ABOVE MAY RESULT IN INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

** IMPORTANT **


DEVEZ LIRE AVANT ASSEMBLAGE!

POUR QUE VOTRE MEUBLE DURE LONGTEMPS, IL EST IMPORTANT DE L'ASSEMBLER ET DE L'ENTREtenir CORRECTEMENT.
POUR PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE MEUBLE, VEUILLEZ SUIVRE LES INDICATIONS CI-DESSOUS.


ASSEMBLAGE




1



2




3



4



5



6

Certains meubles sont dotés d'une vis de réglage de la hauteur sous chaque pied. Tournez ce bouton vers la gauche pour augmenter le niveau du pied ou dans le sens horaire pour abaisser le niveau du pied.

Une fois que vous êtes assuré que chaque pièce est alignée correctement, utilisez les outils inclus pour bien serrer toutes les vis. Vous pouvez maintenant utiliser votre meuble.

Rangez les outils pour réutiliser plus tard, pour effectuer l'entretien de votre meuble. Après deux (2) semaines d'utilisation, serrez de nouveau les vis; serrez-les ensuite au moins une fois tous les six (6) mois.

L'UTILISATEUR À LA RESPONSABILITÉ DE FAIRE L'ENTRETIEN DE SON MEUBLE. AVEC LE TEMPS, LES VIS PEUVENT SE DESSERRER; LE MEUBLE PEUT DEVENIR BANCAL ET NE PAS POUVOIR SUPPORTER SA CHARGE NOMINALE. CETTE SITUATION PEUT CAUSER UNE CHUTE ET DES BLESSURES GRAVES.




**LE FAIT DE NE PAS RESPECTER LES CONSIGNES CI-DESSUS
PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES.**

Parts List / Liste de pieces			
NO	Shape / FORME	Specification / CARACTÉRISTIQUES	Quantity / QTÉ
#1		Headboard / Tête de lit	1PC
#2		Side rails / Longerons de côtés	2PCS
#3		Footboard / Pied de lit	1PC
#4		Bed Slat / Lattes de lit	39PCS
#5		HB/FB Foot / Pieds	4PCS
#6		Support Leg / Jambes de soutien	6PCS
#7		Center support rail / Longerons central	2PCS


Hardware List / Liste de quincaillerie			
NO	Shape / FORME	Specification / CARACTÉRISTIQUES	Quantity / QTÉ
#A		Bolt / Boulon Ø5/16" x 1-1/2"	30PCS
#B		Lock Washer / Rondelle Serrure	30PCS
#C		Flat Washer / Rondelle Plate	30PCS
#D		End Cap / Bonnet de Fin	26PCS
#E		Center Plastic Connector / Centrez Le Connecteur de Plastique	26PCS
#F		Allen wrench / Clé allen	1PC
#G		Screw / Vis	16PCS

STEP 1
ÉTAPE 1




Do not tighten screws until completely assembled. /
NE SERREZ PAS DE VIS AVANT QU'IL NE SOIT
COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ.

STEP 2
ÉTAPE 2




STEP 3
ÉTAPE 3




**Do not tighten screws until completely assembled. /
NE SERREZ PAS DE VIS AVANT QU'IL NE SOIT
COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ.**

STEP 4
ÉTAPE 4




STEP 5
ÉTAPE 5




**Do not tighten screws until completely assembled. /
NE SERREZ PAS DE VIS AVANT QU'IL NE SOIT
COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ.**

STEP 6
ÉTAPE 6



STEP 7
ÉTAPE 7



- ⚠ It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.
- ⚠ Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

**Do not tighten screws until completely assembled. /
NE SERREZ PAS DE VIS AVANT QU'IL NE SOIT
COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ.**